

	<div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>FEATURES</div><div><ul style="list-style-type: none">• Mono headset with USB connection and adjustable microphone for hands-free video conferencing, chatting, online gaming and telephony applications• Single USB connection providing an outstandingly clear digital audio input and output signal• Simply connect one plug to the USB port of your PC; no need to unplug your speakers• Built-in sound processor keeps your soundcard free for other applications so you can easily keep audio signals separated• Convenient headphone volume control and microphone on/off switch integrated in cable• High sensitive microphone with background noise reduction filter• Perfect for using with Skype™ on-line conversation.</div><div>SETUP INSTRUCTIONS</div><div><p>This instruction manual is for users of the PC USB Mono Headset.</p><p>Safety</p><ol style="list-style-type: none">1. Do not use a liquid cleaner or a spray to clean the headset. Clean the headset set with a damp cloth.2. Do not use the headset near water.3. Make sure nothing is placed on the cable. Do not place the headset where the cable can become worn.4. Do not repair the headset yourself.<p>Connecting</p><ol style="list-style-type: none">1. Connect the headset's USB plug to one of your computer's USB outputs.2. For Windows XP the "ADD NEW HARDWARE" screen will appear. Follow the onscreen instructions for automatically installing the USB Headset.3. If you are using an operating system older than Windows XP then try and install the headset automatically. If the headset cannot be recognised then you can select to specify the location of the driver. You will need to insert the driver disk supplied into your computers CDROM or DVDROM driver and then manually select the location when prompted. Installation will now continue. Follow the on screen instructions until installation is complete.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>Troubleshooting</div><div><p>No sound can be heard in the headset.</p><p>Possible solutions</p><ol style="list-style-type: none">1. Correctly configure the Windows sound settings. If necessary, see the Windows Help function and/or the instruction manual provided with your sound card.2. The volume control is set too low. Increase the volume.3. Go to your control panel and select Sound and Audio devices (Windows XP) or Sounds and Multimedia (Others versions of Windows).4. Select the Audio tab and make sure your default 'Sound playback' and 'Sound recording' is 'C-MEDIA USB Headphone Set'. If you make any changes be sure to select the Apply or OK button.5. The USB driver has been installed incorrectly, try installing again.<p>No voice can be heard from the headset.</p><ol style="list-style-type: none">1. The volume in the operating system is too low. Increase the volume.2. Check the sound card connection. If necessary, see the instruction manual provided with your sound card.3. Make sure the MUTE switch located on the cable is not switched to ON.4. The USB driver has been installed incorrectly, try installing again.</div><div>Warranty conditions</div><div><ul style="list-style-type: none">• Our products have a two-year manufacturer's warranty, which is effective from the date of purchase.• If there is a fault, return the product to your dealer and include an explanation of the fault, the proof of purchase and all the accessories.• During the warranty period, you will receive a similar model from the dealer, if one is available. If no similar product is available, your product will be repaired.• Please refer to the web site www.intoresolutions.com for missing components, such as the instruction manual, software or other components.• The warranty becomes invalid if the product is opened, if there is mechanical damage, if the product has been misused, if alterations have been made to the product, if the product has been repaired by a third party, in the case of negligence or if the product has been used for a purpose other than that originally intended.<p>Excluded from the warranty:</p><ul style="list-style-type: none">• Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquakes, war, vandalism or theft. Incompatibility with other hardware/software which is not stated in the minimum system requirements.• Accessories such as batteries and fuses (where applicable).• Under no circumstances will the manufacturer be held responsible for any incidental or consequential damage, including the loss of income or other commercial losses resulting from the use of this product.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>EIGENSCHAFTEN</div><div><ul style="list-style-type: none">• Mono Headset mit USB-Anschluss und verstellbarem Mikrofon für Freihand-Video-Konferenzen, Chats, Online-Spiele und Telefonanwendungen• Einfache USB-Verbindung mit hervorragendem klarem, digitalem Audio In- und Output-Signal• Einfach über den USB-Port an Ihren PC anschließen, kein Trennen der Lautsprecher vom PC erforderlich• Ein integrierter Soundprozessor hält Ihre Sound-Card frei für andere Anwendungen. Audiosignale können so leicht getrennt werden• Praktischer Lautstärkeregler und Mikrofon Ein- und Ausschalter am Kabel• Hochempfindliches Mikrofon mit geräuschrückführendem Filter• Hervorragend geeignet für Onlinekonversationen mit Skype™</div><div>SETUP</div><div><p>Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Nutzer des PC USB Mono Headset.</p><p>Sicherheit</p><ol style="list-style-type: none">1. Benutzen Sie kein flüssiges Reinigungsmittel oder Spray zur Reinigung des Headsets. Reinigen Sie das Headset mit einem feuchten Tuch.2. Benutzen Sie das Headset nicht in der Nähe von Wasser.3. Stellen Sie sicher, dass nichts auf dem Kabel liegt. Nutzen Sie das Headset nicht an Stellen, an denen das Kabel beschädigt werden könnte.4. Versuchen Sie nicht, das Headset selbst zu reparieren.<p>Anschluss</p><ol style="list-style-type: none">1. Schließen Sie das USB-Kabel des Headsets an einen der USB-Ports Ihres Computers an.2. Unter Windows XP erscheint das Fenster "NEUE HARDWARE GEFUNDEN". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für die automatische Installation des USB Headsets.3. Nutzen Sie ein alternatives Betriebssystem als Windows XP, versuchen Sie, eine automatische Installation des Headsets durchzuführen. Sollte Ihr Computer das Headset nicht erkennen, können Sie das Verzeichnis des Treibers auch manuell auswählen. Hierzu müssen Sie die beiliegende Treiber-CD in Ihr CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk einlegen und dann manuell das Verzeichnis auswählen. Die Installation wird nun fortgesetzt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>Fehlerbehebung</div><div><p>Das Headset überträgt keinen Ton.</p><p>Mögliche Lösungen</p><ol style="list-style-type: none">1. Achten Sie auf eine korrekte Konfiguration der Windows Sound-Einstellungen. Konsultieren Sie, wenn nötig, die Windows Hilfe-Funktion und/oder der Bedienungsanleitung Ihrer Sound-Card.2. Der Lautstärkeregler ist zu leise eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.3. Wählen Sie in der Systemsteuerung das Icon Sound und Audiogeräte (Windows XP) bzw. Sound und Multimedia (andere Windowsversionen) aus.4. Wählen Sie Audio tab und machen Sie sicher, dass Ihre Standard-Ausgabe und Audioaufnahme "C-MEDIA USB Headphone Set" angezeigt ist. Bei Veränderung der Einstellungen klicken Sie bitte auf Übernehmen und OK.5. Der USB-Treiber ist nicht korrekt installiert, installieren Sie ihn erneut.<p>Die Stimme wird vom Headset nicht übertragen</p><ol style="list-style-type: none">1. Der Lautstärkeregler im Betriebssystem ist zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.2. Überprüfen Sie die Sound-Card-Verbindung. Konsultieren Sie, wenn nötig, die Bedienungsanleitung Ihres Sound-Card.3. Stellen Sie sicher, dass die Stummuschaltung am Kabel nicht eingeschaltet ist.4. Der USB-Treiber ist nicht korrekt installiert, installieren Sie ihn erneut.</div><div>Garantie</div><div><ul style="list-style-type: none">• Wir übernehmen eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum für alle unsere Produkte.• Im Falle eines Produktfehlers geben Sie bitte das Produkt bei Ihrem Händler zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufvertrag und allen Accessoires zurück.• Tritt der Fehler innerhalb der Garantiezeit auf, erhalten Sie von Ihrem Händler je nach Verfügbarkeit ein ähnliches Modell. Sollte kein ähnliches Modell vorhanden sein, wird Ihr Produkt repariert.• Bitte konsultieren Sie unsere Website www.intoresolutions.com für fehlende Teile wie Bedienungsanleitung, Software oder andere Komponenten.• Die Garantie erlischt bei Öffnung des Produkts, mechanischer Beschädigung, nicht korrekter Handhabung, Veränderungen, Reparatur durch einen Dritten, Fahrlässigkeit oder Verwendung zu anderen als den angegebenen Zwecken.<p>Wir übernehmen keine Haftung für:</p><ul style="list-style-type: none">• Beschädigung durch Unfall, Katastrophen wie Feuer, Flut, Erdbeben oder Krieg, Vandalismus, Diebstahl oder Inkompatibilität mit Hardware/Software, die nicht in den Systemanforderungen aufgelistet ist.• Accessoires wie Batterien und Sicherungen (wo vorhanden).• Wir übernehmen keine Herstellergarantie für jegliche Zusatz- und Folgeschäden, einschließlich Einkommensverlust oder gewerbliche Verluste, die aus der Nutzung des Produktes entstehen können.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>CARACTERISTIQUES</div><div><ul style="list-style-type: none">• Casque Mono Headset utilisant une connexion USB et microphone réglable permettant d'avoir les mains libres en vidéo conference, discussion, jeu en ligne et applications de messagerie instantanée• Connexion USB unique permettant une qualité remarquable du signal d'entrée/ sortie audio numérique• Connectez simplement une prise au port USB de votre PC, sans besoin de modifications vos interlocuteurs• Procédure de son intégrée conservant votre carte son libre pour d'autres applications vous permettant ainsi de garder facilement d'autres signaux audio séparément• Contrôle pratique du volume du casque et interrupteur Marche/Arrêt du casque intégrés dans le câble.• Haute sensibilité du microphone intégrant un filtre réduisant le bruit de fond• Parfait pour l'utilisation de conversation en ligne avec Skype™</div><div>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</div><div><p>Ce manuel d'utilisation est destiné aux utilisateurs du PC USB Mono Headset.</p><p>Sécurité</p><ol style="list-style-type: none">1. N'utilisez pas de liquide ou un vaporisateur pour nettoyer le casque. Nettoyez-le avec un linge humide2. N'utilisez pas le casque près de l'eau.3. Assurez-vous que rien ne soit placé sur le câble. Ne placez pas le casque de façon telle que le câble puisse être altéré.4. Ne réparez pas le casque vous-même.<p>Connexion</p><ol style="list-style-type: none">1. Connectez la prise USB du casque à une des sorties USB de l'ordinateur.2. Pour la version Windows XP la fenêtre "AJOUTER UN NOUVEAU MATERIEL" apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour l'installation automatique du Headset USB.3. Si vous utilisez un système d'exploitation antérieur à Windows XP, essayez tout de même l'installation automatique du casque. Dans le cas où votre casque ne serait pas reconnu, sélectionnez l'emplacement du pilote. Pour cela vous devez insérer le Cd du pilote fourni dans le lecteur CDROM ou DVDROM de votre ordinateur et ensuite sélectionner manuellement le répertoire dans lequel il se trouve.4. L'installation de poursuivra alors. Suivez les instructions sur l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>Dépannage</div><div><p>Aucun son ne parvient au casque</p><p>Possibles solutions</p><ol style="list-style-type: none">1. Configurez correctement les paramètres 'Son' de Windows. Si besoin, utilisez la fonction Aide de Windows et/ou le manuel d'utilisation fourni avec votre carte son.2. Le réglage du volume est trop bas. Augmentez-le3. Allez dans votre panneau de configuration et sélectionnez 'Sons, voix et périphériques Audio' (Windows XP) ou Sons et multimedia (autres versions de Windows)4. Cliquez sur 'Sons et périphériques Audio' puis sélectionnez l'onglet Audio et assurez-vous d'avoir par défaut de lecture Audio et de 'Enregistrement Audio' est 'C-MEDIA USB Headphone Set'. Si vous réalisez des modifications, assurez-vous d'avoir sélectionné le bouton 'Appliquer' ou OK.5. Le pilote USB a été incorrectement installé, essayez à nouveau l'installation.<p>Aucune voix ne sort du casque.</p><ol style="list-style-type: none">1. Le volume du système d'exploitation (dans la barre des tâches) est trop bas. Augmentez-le2. Vérifiez la connexion de la carte son. Si besoin, reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre carte son.3. Assurez vous que la touche DISCRETION située sur le câble ne soit pas en position MARCHÉ.4. Le pilote USB a été incorrectement installé, installez-le à nouveau.</div><div>Conditions de garantie</div><div><ul style="list-style-type: none">• Nos produits ont une garantie du fabricant de deux ans, à compter de la date d'achat.• En cas de défaut, retournez le produit à votre distributeur en y joignant une description détaillée du problème, la preuve d'achat ainsi que tous les accessoires fournis.• Durant la période de garantie, votre distributeur vous remettra un modèle similaire s'il lui en reste. S'il n'en a plus en stock, votre produit sera réparé.• Veuillez consulter le site www.intoresolutions.com si vous cherchez des accessoires manquants tels que le manuel d'utilisation, le logiciel ou autres composants• La garantie n'est plus valable si le produit a été ouvert, s'il y a des dégâts mécaniques, si vous n'avez pas fait bon usage du produit, si des modifications ont été apportées au produit, si le produit a été réparé par une tierce personne, en cas de négligence ou si le produit a été destiné à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.<p>Son exclus de la garantie :</p><ul style="list-style-type: none">• Les dégâts dus à des accidents ou des désastres tels que le feu, les inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.• Incompatibilité avec d'autres matériels/logiciel qui n'est pas prévu dans les configurations minimums requises• Accessoires tels que les piles et les fusibles (quand ils sont nécessaires)• En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts circonstanciels ou graves, y compris la perte de revenu ou autres pertes commerciales dues à l'utilisation de ce produit.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC Mono Cuffie Mono</div><div><div>CARATTERISTICHE</div><div><ul style="list-style-type: none">• Cuffie Mono con connessione USB e microfono orientabile per conferenza video a mani libere, per chattare, per giocare online e per applicazioni di telefonia• Singolo collegamento USB che fornisce un segnale input e output audio digitali eccezionalmente pulito.• Connessione USB unica che garantisce la massima qualità del segnale audio, senza bisogno di modifiche al vostro PC, non è necessario disconnettere gli altoparlanti• Il processore del suono incorporato mantiene la vostra scheda sonora libera per altre applicazioni in modo da poter facilmente mantenere i segnali audio separati• Comodo interruttore di controllo del volume della cuffia e di on/off del microfono integrato nel cavo• Microfono ad alta sensibilità con il filtro di riduzione di rumore di fondo• Perfetto per utilizzarle per le conversazioni in linea con Skype™</div><div>ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE</div><div><p>Questo manuale delle istruzioni è stato studiato per gli utenti che usano le cuffie mono PC USB.</p><p>Sicurezza</p><ol style="list-style-type: none">1. Non usare detersivi liquidi o spray per pulire le cuffie. Pulire con un panno umido.2. Non utilizzare le cuffie vicino all'acqua.3. Assicurarsi che niente sia disposto sul cavo. Non disporre le cuffie dove il cavo potrebbe essere logorato.4. Non riparare le cuffie.<p>Connessione</p><ol style="list-style-type: none">1. Connettere le cuffie USB in una porta USB del proprio computer.2. In Windows XP apparirà la schermata "ADD NEW HARDWARE" (rilevato nuovo hardware). Seguire le istruzioni sullo schermo per installare automaticamente il dispositivo.3. Se state utilizzando un sistema operativo più vecchio di Windows XP, allora provare e installare le cuffie automaticamente. Se le cuffie non sono rilevate allora è possibile selezionare la posizione del driver. E' necessario inserire il disco del driver fornito, nel CD-ROM o nel DVD-ROM driver del computer e selezionare manualmente la posizione quando viene richiesta. L'installazione continuerà. Seguire le istruzioni sullo schermo finché l'installazione non sia completa.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC Mono Cuffie Mono</div><div><div>Analisi dei guasti</div><div><p>Non è presente alcun segnale audio nelle cuffie.</p><p>Soluzioni possibili:</p><ol style="list-style-type: none">1. Configurare correttamente le impostazioni del suono di Windows. Se necessario, consultare la funzione Help di Windows e/o il manuale delle istruzioni fornito con la vostra scheda audio.2. Il volume è impostato troppo basso. Aumentare il volume.3. Andare sul pannello di controllo e selezionare dispositivi Audio/Video (Windows XP) o Suoni e Multimedia (per le altre versioni di Windows).4. Selezionare la tabella Audio e assicurarsi che "C-MEDIA USB Headphone Set" sia l'impostazione di default per "Sound playback" e "Sound recording". Se necessario, cliccare su "OK".5. Il driver USB è stato installato in maniera non corretta, provare a reinstallarlo.<p>Non è possibile udire alcuna voce dalle cuffie.</p><ol style="list-style-type: none">1. Il volume nel sistema operativo è troppo basso. Aumentare il volume.2. Controllare le connessioni della scheda audio. Se necessario, vedere le istruzioni nel manuale fornito con la vostra scheda audio.3. Assicurarsi che l'interruttore MUTO posto sul cavo non sia acceso.4. Il driver USB è stato installato in maniera non corretta, provare a reinstallarlo.</div><div>Condizioni di garanzia</div><div><ul style="list-style-type: none">• I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di due anni, che ha validità dalla data di acquisto.• Nel caso di guasto, riportare il prodotto dove è stato acquistato e includere una spiegazione del guasto, lo scontrino e tutti gli accessori.• Durante il periodo di garanzia, riceverete un modello simile dal rivenditore, se disponibile. Nel caso il prodotto in sostituzione non fosse disponibile, il vostro prodotto verrà riparato.• Per informazioni sul sito web www.intoresolutions.com per i componenti mancanti, come il manuale delle istruzioni, il software o altri componenti.• La garanzia decade nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, se si rileva un guasto meccanico, se il prodotto è stato sovra utilizzato, se sono state fatte alterazioni al prodotto, se il prodotto è stato riparato da terze parti, in caso di negligenza o se il prodotto è stato utilizzato per uno scopo che non è quello originario.<p>Esclusioni dalla garanzia</p><ul style="list-style-type: none">• Danni causati da incidenti o da disastri, quali fuoco, inondazione, i terremoti, la guerra, il vandalismo o il furto. Incompatibilità con altro hardware/software che non è indicato nei requisiti minimi del sistema.• Accessori quali le batterie e i fusibili (dove applicabile).• In nessun caso il fornitore sarà giudicato responsabile di tutti i danni fortuiti o conseguenti, compresi la perdita di reddito o altre perdite commerciali derivanti dall'uso di questo prodotto.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>CARACTERÍSTICAS</div><div><ul style="list-style-type: none">• Mono auricular con conexión USB y micrófono ajustable, provisto de sistema manos libres para realizar videoconferencias y llamadas telefónicas, disfrutar con los juegos on-line y chatear• Simple conexión USB que proporciona una señal digital excepcionalmente clara para la entrada y salida de audio.• Basta con conectar una clavija al puerto USB del ordenador, no es necesario desconectar los altavoces.• El procesador de sonido que lleva incorporado deja espacio libre en la tarjeta de sonido para otras aplicaciones, por lo que se pueden mantener fácilmente los canales de audio independientes• Práctico control de volumen de los auriculares e interruptor de encendido/apagado del micrófono integrado en el cable.• Micrófono ultra sensible con filtro para la reducción del ruido ambiental.• Ideal para utilizar en conversaciones on-line con Skype™</div><div>INTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN</div><div><p>Este manual de instrucciones va dirigido a los usuarios del PC USB Mono Headset.</p><p>Precauciones</p><ol style="list-style-type: none">1. No utilice detergentes líquidos o en spray para limpiar el auricular. Basta con utilizar un paño húmedo.2. Evite el contacto de los auriculares con el agua.3. Asegúrese de que no haya nada encima del cable. Evite dejar el auricular en sitios donde el cable pueda deteriorarse.4. No intente reparar el auricular por su cuenta.<p>Conexión</p><ol style="list-style-type: none">1. Conecte la clavija USB del auricular a una de las salidas USB de su ordenador.2. Si trabaja con Windows XP aparecerá la pantalla "AGREGAR NUEVO HARDWARE". Siga las instrucciones indicadas en la pantalla para la instalación automática del auricular USB.3. Si utiliza un sistema operativo más antiguo que Windows XP, intente instalar el auricular automáticamente. Si el sistema no reconoce el auricular, existe la opción de especificar la localización del controlador. Para ello deberá insertar el disco de controlador suministrado en la unidad de CDROM o de DVDROM de su ordenador y a continuación seleccionarlo manualmente esta localización cuando se lo indique el ordenador. La instalación procederá a ejecutarse. Siga las instrucciones en pantalla hasta que haya concluido la instalación.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Headset</div><div><div>Possibles soluciones a los problemas detectados</div><div><p>No se recibe sonido del auricular.</p><p>Possibles soluciones:</p><ol style="list-style-type: none">1. Configurar correctamente el ajuste de sonido de Windows. Si es necesario, consulte la función de ayuda de Windows o el manual de instrucciones de su tarjeta de sonido.2. El volumen está demasiado bajo. Súbelo.3. Diríjase al panel de control de su ordenador y seleccione los dispositivos "sonido y audio" (Windows XP) o "sonidos y multimedia" (otras versiones de Windows).4. Seleccione la pestaña "Audio" y compruebe que en las opciones "Reproducción de sonido" y "Grabación de sonido" aparezca por defecto "C-MEDIA USB Headphone Set". Si realiza algún cambio no olvide seleccionar el botón Aceptar o OK.5. La unidad USB no se ha instalado correctamente, inténtelo de nuevo.<p>No se oye la voz por el auricular.</p><ol style="list-style-type: none">1. El volumen en el sistema operativo está demasiado bajo. Súbelo.2. Compruebe la conexión de la tarjeta de sonido. Si es necesario, consulte el manual de instrucciones de su tarjeta de sonido.3. Compruebe que el interruptor de silencio situado en el cable no esté en posición de SILENCIO.4. La unidad USB no se ha instalado correctamente, inténtelo de nuevo.</div><div>Condiciones de la garantía</div><div><ul style="list-style-type: none">• Nuestros productos ofrecen una garantía del fabricante de dos años que se hace efectiva a partir del día de adquisición del producto.• Si detecta algún defecto en el producto, devuélvalo al establecimiento donde lo adquirió junto con una descripción del defecto, el comprobante de compra y todos los accesorios.• Durante el periodo de garantía el distribuidor le proporcionará un modelo similar, en el caso de que este se encuentre disponible. De lo contrario, su producto será reparado.• Rogamos se dirijan al sitio de web www.intoresolutions.com para obtener los componentes que no se encuentran con el producto como por ejemplo: el manual de instrucciones, el software u otros componentes.• La garantía deja de tener validez si el producto ha sido manipulado, presenta daños mecánicos, ha sido utilizado de forma incorrecta, ha sido objeto de alteraciones o reparaciones por parte de terceros, en el caso de negligencia o si el producto ha sido utilizado para fines distintos a los previstos.<p>La garantía no incluye:</p><ul style="list-style-type: none">• Daños causados por accidentes o desastres como incendios, inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo o robo. Incompatibilidad con otro hardware/software no indicado en los requisitos mínimos del sistema.• Accesorios como pilas y fusibles (en los casos en que proceda).</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Koptelefoon</div><div><div>KENMERKEN</div><div><ul style="list-style-type: none">• Mono koptelefoon met USB aansluiting en verstelbare microfoon voor hands-free video conferenties, chatten, on-line spelletjes en telefonische toepassingen• Enkelvoudige USB aansluiting die een voortreffelijk helder inkomend en uitgaand geluidssignaal• U dient slechts de plug aan te sluiten op de USB poort van uw PC; het is niet nodig uw luidsprekers uit te schakelen• De ingebouwde geluidsverwerker houdt uw soundcard vrij voor andere toepassingen zodat u op een eenvoudige manier de geluidssignalen gescheiden kunt houden• Eenvoudig bedienbare volume-afstelling en schakelaar voor het aan-/uitzetten van de microfoon ingebouwd op de kabel• Hogegevoelige microfoon met filter voor het dempen van achtergrondsignalen• Perfect te gebruiken voor on-line conversatie met Skype™</div><div>STARTINSTRUCTIES</div><div><p>Deze handleiding is voor gebruikers van de PC USB Mono Koptelefoon.</p><p>Veiligheid</p><ol style="list-style-type: none">1. Gebruik geen vloeibaar schoonmaakmiddel of spray om de koptelefoon te reinigen. Reinig hem met een vochtige doek.2. Gebruik de koptelefoon niet in de buurt van water.3. Ga er zeker van uit dat er niets op de kabel geplaatst wordt. Plaats de koptelefoon niet op een plek waar deze warm kan worden.4. Probeer niet zelf de koptelefoon te repareren.<p>Aansluiting</p><ol style="list-style-type: none">1. Verbind de USB plug van de koptelefoon met een van de USB uitgangen van uw computer.2. Bij Windows XP zal het scherm "NIEUWE HARDWARE TOEVOEGEN" verschijnen. Volg de instructies op het scherm voor de automatische installatie van de USB Koptelefoon.3. Indien u een ander best. os gebruikt, probeert u de driver te installeren. Indien de koptelefoon automatisch is geïnstalleerd, kan het gebeuren dat de locatie van de driver niet wordt gevonden. U zal daarvoor de cd van de driver in de CDROM of DVDROM driver van uw computer dienen te introduceren en zelf deze locatie locatie te selecteren. De installatie zal nu volgen. Volg de instructies op het scherm totdat de installatie voltooid is.</div></div><div><div>SPRO-5004 / STX-5004</div><div>PC USB Mono Koptelefoon</div><div><div>Problemen oplossen</div><div><p>Er komt geen geluid uit de koptelefoon.</p><p>Mogelijke oplossingen</p><ol style="list-style-type: none">1. Het volume van de Windows geluidsinstellingen is te laag ingesteld. Verhoog het volume.2. Ga naar uw controle-scherm en kies Geluids- en Audio apparaten (Windows XP) of Geluiden en Multimedia (Andere versies van Windows).3. Kies het Geluidstabblad en verzeker u ervan dat de standaard 'Geluidsspeakers' en 'Geluidsofkomst' 'C-MEDIA USB Koptelefoon' ingesteld is. Indien u wijzigingen aanbrengt, kies deze dan vast door te Toepassen of de OK knop te klikken.4. De USB driver is niet op de juiste wijze geïnstalleerd, probeer het opnieuw.<p>Er komt geen stemgeluid uit de koptelefoon</p><ol style="list-style-type: none">1. Het volume staat te laag ingesteld. Verhoog het volume.2. Controleer de verbinding van de geluidskaart in het op AAN staat.3. Controleer of de MUTE schakelaar op de kabel niet op AAN staat.4. De USB driver is niet juist ge</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
--	--