

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

UK

SETUP INSTRUCTIONS

This instruction manual is for users of the Audio Switch.

Connecting

1. Connect the Audio Switch Black mini-jack plug to your computer's sound output connection.
2. Connect the Audio Switch Red mini-jack plug to your computer's microphone input connection.

Your Audio Switch can now be used if your operating system and your sound card have been configured correctly.

The Audio Switch has two outputs which you can use for any regular PC audio device such as mono headphones, stereo headphones, speakers or microphones.

Troubleshooting

No sound can be heard in the headset or speakers.

Possible solutions

1. The volume control from your Audio Switch is set too low. Increase the volume.
2. The audio cable has not been connected correctly to the sound card.
3. Check the sound card connection. If necessary, see the instruction manual provided with your sound card.
4. Correctly configure the Windows sound settings. If necessary, see the Windows Help function and/or the instruction manual provided with your sound card.

Diagram

Labels: To PC, Easy Click-Switch™, Mute Switch, Speaker Output, Conference Microphone Input, Speakers Volume Control, Headset Output, Headset Microphone Input, Headset Volume Control

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

UK

No voice can be heard from the microphone

1. Make sure the MUTE switch is not on.
2. The audio cable has not been connected incorrectly to the sound card.
3. The volume in the operating system is too low. Increase the volume.
4. Check the sound card connection. If necessary, see the instruction manual provided with your sound card.

Safety

1. Do not use a liquid cleaner or a spray to clean the Audio Switch. Clean with a damp cloth.
2. Do not use the Audio Switch near water.
3. Make sure nothing is placed on the cable. Do not place the Audio Switch where the cable can become worn.
4. Do not repair the Audio Switch yourself as this will void your warranty.

Warranty conditions

• Our products have a two-year manufacturer's warranty, which is effective from the date of purchase.
• If there is a fault, return the product to your dealer and include an explanation of the fault, the proof of purchase and all the accessories.
• During the warranty period, you will receive a similar model from the dealer, if one is available. If no similar product is available, your product will be repaired.
• Please refer to the web site www.instoreolutions.com for missing components, such as the instruction manual, software or other components.
• The warranty becomes invalid if the product is opened, if there is mechanical damage, if the product has been misused, if alterations have been made to the product, if the product has been repaired by a third party, in the case of negligence or if the product has been used for a purpose other than that originally intended.

Excluded from the warranty:

• Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquakes, war, vandalism or theft. Incompatibility with other hardware/software which is not stated in the minimum system requirements.
• Accessories such as batteries and fuses (where applicable).
• Under no circumstances will the manufacturer be held responsible for any incidental or consequential damage, including the loss of income or other commercial losses resulting from the use of this product.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

DE

SETUP

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Nutzer von Audio Switch.

Anschluss

1. Schließen Sie den schwarzen Audio Switch Mini-Jack-Stecker an den Lautsprecher-Ausgang Ihres Computers an.
2. Schließen Sie den roten Audio Switch Mini-Jack-Stecker an den Mikrofon-Eingang Ihres Computers an.

Sie können jetzt Ihren Audio Switch benutzen, wenn Ihr Betriebssystem und Ihre Sound-Card korrekt konfiguriert sind.

Der Audio Switch hat zwei Ausgänge, die Sie für alle herkömmlichen PC-Audio-Geräte wie Mono- und Stereo-Headsets, Lautsprecher und Mikrophone nutzen können.

Fehlerbehebung

Das Headset oder die Lautsprecher übertragen keinen Ton

Mögliche Lösungen

1. Der Lautstärkeregler des Audio Switch ist zu leise eingestellt.
Erhöhen Sie die Lautstärke.
2. Das Audiokabel ist nicht korrekt an die Sound-Card angeschlossen.
3. Überprüfen Sie die Verbindung mit der Sound-Card. Konsultieren Sie, wenn nötig, die Bedienungsanleitung Ihrer Sound-Card.
4. Achten Sie auf eine korrekte Konfiguration der Windows Sound-Einstellungen. Konsultieren Sie, wenn nötig, die Windows Hilfe-Funktion und/oder der Bedienungsanleitung Ihrer Sound-Card.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Stummenschaltungsregler, Ausgang Lautsprecher, Eingang Konferenzmikrofon, Lautstärkeregler Lautsprecher, Ausgang Headset, Eingang Headset Mikrofon, Lautstärkeregler Headset

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

DE

Die Stimme wird vom Mikrofon nicht übertragen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.
2. Das Audiokabel ist nicht korrekt mit der Sound-Card verbunden.
3. Der Lautstärkeregler im Betriebssystem ist zu leise eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
4. Überprüfen Sie die Sound-Card-Verbindung. Konsultieren Sie, wenn nötig, die Bedienungsanleitung Ihrer Sound-Card.

Sicherheit

1. Benutzen Sie kein flüssiges Reinigungsmittel oder Spray zur Reinigung des Headsets. Reinigen Sie das Headset mit einem feuchten Tuch.
2. Benutzen Sie das Headset nicht in der Nähe von Wasser.
3. Stellen Sie sicher, dass nichts auf dem Kabel liegt. Nutzen Sie das Headset nicht an Stellen, an denen das Kabel beschädigt werden könnte.
4. Versuchen Sie nicht, das Headset selbst zu reparieren, da dies einen Haftungsausschluss zur Folge hat.

Garantie

• Wir übernehmen eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum für alle unsere Produkte.
• Im Falle eines Produktfehlers geben Sie bitte das Produkt bei Ihrem Händler zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufvertrag und allen Accessoires zu.
• Toller Fehler innerhalb der Garantiezeit auf, erhalten Sie von Ihrem Händler je nach Verfügbarkeit ein ähnliches Modell. Sollte kein ähnliches Modell vorhanden sein, wird Ihr Produkt repariert.
• Bitte konsultieren Sie unsere Website www.instoreolutions.com für fehlende Teile wie Bedienungsanleitung, Software oder andere Komponenten.
• Die Garantie erlischt bei Öffnung des Produkts, mechanischer Beschädigung, nicht korrekter Handhabung, Veränderungen, Reparatur durch einen Dritten, Fahrlässigkeit oder Verwendung zu anderen als den angegebenen Zwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für:

• Beschädigung durch Unfall, Katastrophen wie Feuer, Flut, Erdbeben oder Krieg, Vandalismus, Diebstahl oder Inkompatibilität mit Hardware/Software, die nicht in den Systemanforderungen aufgelistet ist.
• Accessoires wie Batterien und Sicherungen (wo vorhanden).
• Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Zusatz- und Folgeschäden, einschließlich Einkommensverlust oder gewerbliche Verluste, die aus der Nutzung des Produktes entstehen können.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de l'Audio Switch.

Connexion

1. Connectez la fiche Noire mini-jack de l'Audio Switch à la prise de sortie son de votre ordinateur.
2. Connectez la fiche Rouge mini-jack de l'Audio Switch à la prise du microphone de votre ordinateur.

Vous pouvez maintenant utiliser votre Audio Switch à votre système d'exploitation et votre carte son ont été correctement configurés.

L'Audio Switch a deux sorties qui peuvent être utilisées pour connecter du matériel informatique audio normal tels que les casques mono et stéréo, les écouteurs ou les microphones.

Dépannage

Aucun son ne sort du casque ou des écouteurs

Solutions Possibles

1. Le réglage du volume de votre Audio Switch est trop bas. Augmentez-le.
2. Le câble audio n'a pas été connecté correctement à la carte son.
3. Vérifiez la connexion de la carte son. Si cela est nécessaire, consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre carte son.
4. Configurez correctement les paramètres son de Windows. Si besoin, utilisez la fonction d'Aide de Windows et/ou le manuel d'utilisation fourni avec votre carte son.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Touche Discretion, Sortie Ecouteur, Entrée Microphone de Conférence, Contrôle de Volume de l'Ecouteur, Sortie Casque, Entrée Microphone du Casque, Contrôle de Volume du Casque

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

FR

Aucun son ne sort du microphone

1. Assurez-vous que la touche DISCRETION n'est pas en fonction.
2. Le câble audio n'a pas été connecté correctement à la carte son.
3. Le volume du système d'exploitation est trop bas. Augmentez-le.
4. Vérifiez la connexion de la carte son. Si besoin, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre carte son.

Sécurité

1. Nettoyez votre switch avec un nettoyant liquide ou un vaporisateur pour nettoyer l'Audio Switch nettoyez-le avec un linge humide.
2. N'utilisez pas l'Audio Switch près de l'eau.
3. Assurez-vous que rien ne soit posé sur le casque. Ne placez pas l'Audio Switch de telle façon que le câble puisse être altéré.
4. Ne réparez pas l'Audio Switch vous-même, cela pourrait entraîner l'annulation de votre garantie.

Conditions de garantie

• Nos produits ont une garantie du fabricant de deux ans, à compter de la date d'achat.
• En cas de défaut, nous vous le produirons à votre distributeur en y joignant une description détaillée du problème, la preuve d'achat ainsi que tous les accessoires fournis.
• Durant la période de garantie, votre distributeur vous remettra un modèle similaire s'il lui en reste. S'il n'en a plus en stock, votre produit sera réparé.
• Veuillez consulter le site Web www.instoreolutions.com si vous cherchez des accessoires manquants tels que le manuel d'utilisation, le logiciel ou autres composants.
• La garantie n'est plus valable si le produit a été ouvert, s'il y a des dégâts mécaniques, si vous n'avez pas fait bon usage du produit, si des modifications ont été apportées au produit, si le produit a été réparé par une tierce personne, en cas de négligence ou si le produit a été destiné à un usage autre que celui qui lui était prévu.

Son exclus de la garantie :

• Les dégâts dus à des accidents ou des catastrophes tels que le feu, les inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.
• Incompatibilité avec un autre matériel/logiciel qui n'est pas prévu dans les configurations minimums requises.
• Accessoires tels que les piles et les fusibles (quand ils sont nécessaires).
• En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dégâts circonstanciels ou graves, y compris la perte de revenu ou autres pertes commerciales dues à l'utilisation de ce produit.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

IT

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE

Questo manuale delle istruzioni è stato studiato per gli utenti dell'Audio Switch.

Collegamento

1. Inserire il mini-jack nero dell'Audio Switch al connettore dell'output audio del computer.
2. Inserire il mini-jack rosso dell'Audio Switch al connettore dell'input del microfono del computer.

Se il vostro sistema operativo e la vostra scheda audio sono stati configurati correttamente, l'Audio Switch può già essere utilizzato.

L'Audio Switch è dotato di due output, che possono essere utilizzati per qualsiasi dispositivo audio da PC quali cuffie mono, cuffie stereo, altoparlanti o microfoni.

Analisi dei guasti

Non è presente alcun segnale audio nelle cuffie o negli altoparlanti.

Soluzioni possibili

1. Il volume dell'Audio Switch è regolato troppo basso. Aumentare il volume.
2. Il cavo audio non è stato collegato correttamente alla scheda audio.
3. Controllare il collegamento della scheda audio. Se necessario, consultare il manuale delle istruzioni fornito con la vostra scheda audio.
4. Configurare correttamente le impostazioni del suono di Windows. Se necessario, consultare la funzione Help di Windows e/o il manuale delle istruzioni fornito con la vostra scheda audio.

Diagram

Labels: To PC, Easy Click-Switch™, Interruttore Muto, Uscita Altoparlanti, Ingresso Microfono Conferenza, Controllo Volume Altoparlanti, Uscita Cuffie, Ingresso Microfono Cuffie, Controllo Volume Cuffie

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

IT

Non può essere sentita alcuna voce dal microfono

1. Assicurarsi che non sia acceso l'interruttore MUTO.
2. Il cavo audio non è stato collegato in modo errato alla scheda audio.
3. Il volume, nel sistema operativo, è troppo basso. Aumentare il volume.
4. Controllare il collegamento della scheda audio. Se necessario, consultare il manuale delle istruzioni fornito con la vostra scheda audio.

Sicurezza

1. Non usare detergenti liquidi o spray per pulire l'Audio Switch. Pulire con un panno umido.
2. Non utilizzare l'Audio Switch vicino all'acqua.
3. Assicurarsi che non ci sia dispost niente sul cavo. Non disporre l'Audio Switch dove il cavo potrebbe essere logorato.
4. Non tentare di riparare l'Audio Switch poiché questo annullerà la vostra garanzia.

Condizioni di garanzia

• I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di due anni, che ha validità dalla data di acquisto.
• Nel caso di guasto, riportare il prodotto dove è stato acquistato e includere una spiegazione del guasto, lo scontrino e tutti gli accessori.
• Durante il periodo di garanzia, riceverete un modello simile dal rivenditore, se disponibile. Nel caso il prodotto in sostituzione non fosse disponibile, il vostro prodotto verrà riparato.
• Fare riferimento al sito web www.instoreolutions.com per i componenti mancanti, come il manuale delle istruzioni, il software o altri componenti.
• La garanzia decade nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, se si rileva un guasto meccanico, se il prodotto è stato sovra utilizzato, se sono state fatte alterazioni al prodotto, se il prodotto è stato riparato da terze parti, in caso di negligenza o se il prodotto è stato utilizzato per uno scopo non quello originario.

Esclusioni dalla garanzia

• Danni causati da incidenti o da disastri, quali fuoco, inondazione, terremoti, la guerra, il vandalismo o il furto. Incompatibilità con altro hardware/software che non è indicato nei requisiti minimi del sistema.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

ES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Este manual de instrucciones va dirigido a los usuarios de Audio Switch.

Conexión

1. Conecte la clavija mini-jack negra del Audio-Switch a la salida de sonido de su ordenador.
2. Conecte la clavija mini-jack roja del Audio-Switch a la conexión de microfono de su ordenador.

Ya puede empezar a utilizar su Audio Switch, siempre y cuando el sistema operativo y la tarjeta de sonido de su ordenador hayan sido configurados correctamente.

El Audio Switch posee dos salidas que pueden utilizarse para cualquier dispositivo normal de audio del ordenador como auriculares mono, auriculares estéreo, altavoces o micrófonos.

Posibles soluciones a los problemas detectados

No se recibe sonido en los auriculares o no se oye nada por los altavoces.

Soluciones posibles:

1. El volumen de su Audio Switch está demasiado bajo. Súballo.
2. El cable de audio no se ha conectado correctamente a la tarjeta de sonido.
3. Compruebe la conexión de la tarjeta de sonido. Si es necesario, consulte el manual de instrucciones de su tarjeta de sonido.
4. Configure correctamente el ajuste de sonido de Windows. Si es necesario, consulte la función de ayuda de Windows o el manual de instrucciones de su tarjeta de sonido.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Interruptor de silencio, Salida para altavoces, Entrada para microfono de conferencia, Control de volumen de los altavoces, Salida de auriculares, Entrada para microfono de auriculares, Control de volumen de los auriculares

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

ES

No se oye la voz por el microfono

1. Compruebe que el control de volumen en el cable no esté en posición de SILENCIO.
2. El cable de audio no se ha conectado correctamente a la tarjeta de sonido.
3. El volumen en el sistema operativo es demasiado bajo. Súballo.
4. Compruebe la conexión de la tarjeta de sonido. Si es necesario, consulte el manual de instrucciones de su tarjeta de sonido.

Precauciones

1. No utilice detergentes líquidos o en spray para limpiar el auricular. Basta con utilizar un paño húmedo.
2. Evite el contacto de los auriculares con el agua.
3. Asegúrese de que no haya nada encima del cable. Evite dejar el audio switch en sitios donde el cable pueda deteriorarse.
4. No intente reparar el auricular por su cuenta.

Condiciones de la garantía

• Nuestros productos ofrecen una garantía del fabricante de dos años que se hace efectiva a partir del día de adquisición del producto.
• Si detecta algún defecto en el producto, devuélvalo al establecimiento donde lo adquirió junto con una descripción del defecto. El comprador de compra y todos los accesorios.
• Durante el periodo de garantía el distribuidor le proporcionará un modelo similar, en el caso de que este se encuentre disponible. De lo contrario, su producto será reparado.
• Rogamos se dirijan al sitio web: www.instoreolutions.com para obtener los componentes que no se encuentran con el producto como por ejemplo: el manual de instrucciones, el software u otros componentes.
• La garantía deja de tener validez si el producto ha sido manipulado, presenta daños mecánicos, si el producto ha sido utilizado de forma incorrecta, ha sido objeto de alteraciones o reparaciones por parte de terceros, en el caso de negligencia o si el producto ha sido utilizado para fines distintos a los previstos.

La garantía no incluye:

• Defectos causados por accidentes o desastres como incendios, inundaciones, terremotos, guerras, vandalismo o robo. Incompatibilidad con otro hardware/software no indicado en los requisitos mínimos del sistema.
• Accesorios como pilas y fusibles (en los casos en que proceda).
• El fabricante no se responsabilizará, bajo ningún concepto, de los daños secundarios o resultantes, incluyendo la pérdida de ingresos u otras pérdidas comerciales originados por el uso de este producto.

SPRO-5003 / STX-5003

Geluidsschakelaar

NL

STARTINSTRUCTIES

Deze handleiding is voor gebruikers van de Geluidsschakelaar.

Aansluiting

1. Verbind de Black mini-jack plug van de Geluidsschakelaar met de geluidsuitgang van de computer.
2. Verbind de Black mini-jack plug van de Geluidsschakelaar met de microfoonaansluiting van de computer.

Uw Geluidsschakelaar is nu klaar voor gebruik gebruik indien uw operatie systeem en de geluidskaat correct zijn geconfigureerd.

De Geluidsschakelaar heeft twee uitgangen die u kunt gebruiken voor alle normale types geluidsapparaten voor uw PC, zoals mono koptelefoons, stereo koptelefoons, luidsprekers of microfoons.

Problemen oplossen

Er komt geen geluid uit de koptelefoon of luidsprekers

Mogelijke oplossingen

1. Het volume van de Geluidsschakelaar staat te laag ingesteld.
2. Verhoog het volume.
3. De geluidskabel is niet op de juiste wijze met de geluidskaat verbonden.
4. Controleer de verbinding van de geluidskaat. Indien nodig, raadpleeg de handleiding van uw geluidskaat.
5. Stel de juiste geluidinstellingen van Windows in. Zo nodig, raadpleeg de Windows Help functie en/of de handleiding van uw geluidskaat.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Mute Schakelaar, Uitgang van de Luidspreker, Ingang van de Conferentiemicrofoon, Volume Instelling van de Luidspreker, Uitgang van de Koptelefoon, Ingang van de Microfoon van de Koptelefoon, Volume Instelling van de Koptelefoon

SPRO-5003 / STX-5003

Geluidsschakelaar

NL

Er komt geen stemgeluid uit de microfoon

1. Controleer of de MUTE schakelaar niet op AAN staat.
2. De geluidskabel is niet op de juiste wijze met de geluidskaat verbonden.
3. Het volume in het operatie systeem staat te laag ingesteld. Verhoog het volume.
4. Controleer de verbinding van de geluidskaat. Indien nodig, raadpleeg de handleiding van uw geluidskaat.

Veiligheid

1. Gebruik geen vloeibaar schoonmaakmiddel of spray om de Geluidsschakelaar te reinigen. Reinig hem met een vochtige doek.
2. Gebruik de Geluidsschakelaar niet in de buurt van water.
3. Verzeker u ervan dat er niets op de kabel geplaatst wordt. Plaats de Geluidsschakelaar niet op een plek waar deze warm kan worden.
4. Probeer niet zelf de Geluidsschakelaar te repareren, dit zal uw garantie ongeldig maken.

Garantievoorwaarden

• Er zit twee jaar fabrieksgarantie op onze producten, die ingaat op de dag van aankoop.
• Indien er een gebrek is, geef het product dan terug aan uw dealer met een verklaring van het gebrek, het aankoopbewijs en alle accessoires.
• Gedurende de garantieperiode, zult u van uw dealer een soortgelijk model ontvangen, indien dit aanwezig is. Indien er geen soortgelijk product voor handen is, zal uw product worden gerepareerd.
• Raadpleeg de website www.instoreolutions.com voor ontbrekende onderdelen, zoals de handleiding, software of andere onderdelen.
• De garantie is ongeldig indien het product is geopend, er mechanische schade is, er misbruik van het product is gemaakt, er veranderingen aan het product zijn aangebracht, het product door een derde partij is gerepareerd, in geval van nalatigheid of indien het product voor een ander doeleinde gebruikt is als waar het oorspronkelijk voor bedoeld is.

Het volgende is uitgesloten van de garantie:

• Schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal. Onvermogenbaarheid met andere hardware/software die niet is opgegeven bij de minimale systeemvereisten.
• Accessoires zoals batterijen en zekeringen (indien van toepassing).
• De fabrikant is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor incidentele of voortvloeiende schade, inclusief inkomstenverlies of commerciële verliezen voortvloeiende uit het gebruik van dit product.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

DK

BRUGERVEJLEDNING

Denne instruktionsmanual er til brugere af Audio switch.

OPSÆTNING

1. Indsæt Audio Switch'ens sorte mini-jack stik til computerens lyd udgang.
2. Indsæt Audio Switch'ens røde mini-jack stik til computerens mikrofon indgang.

Din Audio Switch kan nu bruges hvis dit styresystem og dit lydskort er blevet konfigureret korrekt.

Audio Switch'en har to udgange, der kan bruges til alle slags PC lyd enheder som for eksempel mono headsets, stereo headsets, højtalere og mikrofoner.

FEJLFINDINGSVEJLEDNINGen lydt kan høres i headset'et

Mulige løsninger

1. Volume kontrollen på Audio Switch'en er sat for lavt. Skru lyden op.
2. Lyd kablet er ikke blevet tilsluttet ordentligt til lydkortet.
3. Check tilkoblingen til lydkortet. Hvis nødvendigt, kig da i instruktionsmanualen der følger af lydkortet.
4. Konfigurer Windows lydindstillinger rigtigt. Hvis nødvendigt, kig da i Windows hjælp-funktion, og/eller i instruktionsmanualen der følger af lydkortet.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Mute Switch, Højtalere indgang, Konferencemikrofon indgang, Højtalere volume kontrol, Headset udgang, Headset mikrofon indgang, Headset volume kontrol

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

DK

Ingen stemme kan blive hørt fra mikrofonen

Mulige løsninger

1. Brug ikke lydende rensvæske eller spray til at rense Audio Switch'en med. Rens Audio Switch'en med en ren fugtig klud.
2. Alia kablet er ikke blevet tilsluttet ordentligt til lydkortet.
3. Lyd kablet er ikke blevet tilsluttet ordentligt til lydkortet.
4. Volume kontrollen er sat for lavt. Skru lyden op.
5. Check tilkoblingen til lydkortet. Hvis nødvendigt, kig da i instruktionsmanualen der følger af lydkortet.

SIKKERHED

1. Brug ikke flydende rensvæske eller spray til at rense Audio Switch'en med. Rens Audio Switch'en med en ren fugtig klud.
2. Alia kablet er ikke blevet tilsluttet ordentligt til lydkortet.
3. Lyd kablet er ikke blevet tilsluttet ordentligt til lydkortet.
4. Volume kontrollen er sat for lavt. Skru lyden op.
5. Check tilkoblingen til lydkortet. Hvis nødvendigt, kig da i instruktionsmanualen der følger af lydkortet.

BETINGELSER FOR GARANTI

• Vores produkt har en to års produktions garanti, der er effektiv fra købsdatoen.
• Hvis der er noget galt med produktet til forhandleren sammen med en forklaring på købet og alt medfølgende tilbehør.
• I produktperioden vil du modtage en tilsvarende model fra forhandleren, hvis det er muligt. Hvis en tilsvarende model ikke er til rådighed, vil dit produkt blive repareret.
• Referer venligst til hjemmesiden www.instoreolutions.com for manglende komponenter, som for eksempel brugervejledning, software eller andre komponenter.
• Garantien brydes hvis produktet er blevet åbnet, hvis der er nogen mekanisk skade, hvis produktet er blevet misbrugt, hvis der er lavet ændringer på produktet, hvis produktet er blevet repareret af en tredje person, i tilfælde af misvedigholdelse eller hvis produktet er blevet brugt til andet end dens oprindelige intention.

EKSKLUDERET FRA GARANTIE:

• Skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, som f.eks. ildbrand, oversvømmelser, jordskælv, krig, vandalisme eller tyveri. Inkompatibilitet med andre hardware/software der ikke er nævnt i mindste krav til system.
• Tilbehør såsom batterier og sikringer. (Hvor muligt)
• Under ingen omstændigheder vil producenten kunne blive holdt til ansvar for nogen skader eller efterfølgende skade, inklusiv tab af indtægt eller kommercielle tab der er resultatet af brug af dette produkt.

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

FI

KÄYTTÖOHJE

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu Audio Switch -kytkimen käyttäjille.

Liittäminen

1. Kytke Audio Switch -kytkimen musta minipistoke tietokoneessa olevaan ääniähtöliitäntään.
2. Kytke Audio Switch -kytkimen punainen minipistoke tietokoneen mikrofoniliitäntään.

Audio Switch on nyt käyttövalmis, jos käyttöjärjestelmän ja äänikortin asennukset ovat oikein.

Audio Switch -kytkimessä on kaksi ääniähtöliitintä, joita voit käyttää asetuksien tavallisten stereokäukokemikrofoniyhdistelmien, kuituntien ja mikrofonien, kanssa.

Vianetsintä

Kuulokemikrofoniyhdistelmästä tai kuituntimesta ei kuulu ääntä.

Mahdolliset ratkaisut

1. Äänenvoimakkuuden säätö Audio Switch -kytkimestä liian pieni.
2. Lisää äänenvoimakkuutta.
3. Ääniähtöliitintä ei ole kytketty oikein äänikorttiin.
4. Tarkista äänikortin liitäntä. Katso tarvittaessa lisäohjeita äänikortin mukana toimitetuista käyttöohjeista.
5. Määntä Windowsin ääniasetuksia oikein. Katso tarvittaessa lisäohjeita Windowsin ohjelmistosta ja/tai äänikortin mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Diagram

Labels: PC, Easy Click-Switch™, Mykistyskytkin, Kuulokemikrofoniyhdistelmän ääniähtöliitäntä, Kuulokemikrofoniyhdistelmän mikrofoniliitäntä, Kuulokemikrofoniyhdistelmän äänenvoimakkuuden säätö, Neuvottelumikrofonin liitäntä, Kuituntimen äänenvoimakkuuden säätö

SPRO-5003 / STX-5003

Audio Switch

FI

Turvallisuus

1. Älä puhdist Audio Switch -kytkintä nestemäisellä puhdistusaineella tai -suihkeella. Puhdista nihkeällä liinalla.
2. Älä käytä Audio Switch -kytkintä veden läheisyydessä.
3. Vältä, ette joidenkin päälle ole mitään tavaroita. Älä laita Audio Switch -kytkintä paikkaan, jossa johto voi kulua.
4. Älä koskaan korjaa Audio Switch -kytkintä itse, sillä tällöin takuu raukeaa.

Jokuahtot

1. Käsittele Audio Switch -käden vuodon takuuta, joka alkaa ostopäivästä.
• Jos tuote on vika, palauta tuote ostopaikkaan ja liitä sen mukaan selitys viasta, ostokuitti ja kaikki lisätarvikkeet.
• Takuuden aikana saat vastaavan mallin kauppiailta, jos sellainen on saatavilla. Jos vastaava tuotetta ei ole saatavilla, tuote korjataan.
• Jos pakettia noutuu oia, esmerikksi kyttytohye, ohjelmisto tai jotain muuta. Käy www.instoreolutions.com.
• Takuu raukeaa, jos tuote avataan, jos siinä on mekaanisia vaurioita, jos tuotetta on käytetty väärin, jos tuotteeseen on tehty muutoksia, jos tuotteen on korjannut kolmas osapuoli, jos tuotetta on käsitelty huolimattomasti tai jos tuotetta on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Takuu ei kata

• Onnettomuuksien tai tapaturmien, esimerkiksi tulipalon, tulvan, maanjäristysten, sodan, ikkavallan tai varkauuden, aiheuttamia vahinkoja.
• Yhteensopimattomuus muiden tuotteiden kanssa, jotka eivät ole mainittu järjestelmän minimivaatimuksissa.
• Lisätarvikkeita, kuten paristoja ja sulakkeita (soveltuvin osin).
• Valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan luettuna tulonmenetyksestä tai muista kaupallista menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä.